

CELLA MORTUARIA 1 CORPO CARICA LATERALE

Cod. MCL0001

Caratteristiche



Disclaimer:
Le immagini hanno scopo
puramente dimostrativo.
Le caratteristiche e gli
accessori del prodotto
possono differire in base a
modello e applicazione

Campo Temperatura	+2 / +10 °C
Capacità	1 corpo
Dimensioni d'ingombro (LxPxH)	cm 226x86x204 <i>Dimensioni esterne senza monoblocco: cm 226x86x166</i>
Struttura ed Isolamento	Acciaio plastificato bianco int. ed est.; spessore 80 mm
Porta	n.1 porta con apertura laterale
Serratura con chiave	
Illuminazione	
Dotazione interna	n.1 vasca in acciaio
Controllore	Termostato elettronico digitale
Allarmi	Acustico-visivi per deviazioni di temperature e guasti
Refrigerazione	Ventilata
Sbrinamento	Automatico con evaporazione dell'acqua di condensa

Dati Tecnici

Dettagli	• Refrigerante: R452A, CFC free • Tensione di alimentazione: 220V/1/50Hz • HP 5/8 E • Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+38 °C; umidità 60% • Presa: Schuko
Conformità Direttive	2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
Imballo	Cella fornita smontata con pannelli in cellophane su pallet, motore in cartone su pallet

Rivestimento interno in acciaio inox

Rivestimento esterno in acciaio inox

DMLP UNIT

Modulo esterno con DMLP DIGITAL MONITOR: sistema di allarme e registrazione temperature con batteria a tampone

- Registratore di temperatura ed allarmi su SD Card estraibile, con memoria degli ultimi 5 anni e registrazione ogni minuto. La Sd è collegabile a qualsiasi Pc tramite card-reader e include il software (Capture) con cui è possibile scaricare, salvare e stampare tutti i dati sotto forma di grafico o tabella.
- Batteria a tampone che garantisce allarmi e registrazione delle temperature anche in assenza di corrente. La batteria ha una durata di circa 12 ore in caso di black-out
- Predisposizione per allarme remoto (contatto pulito) + porta RS485

DMLP PRINTER

Vasca supplementare in acciaio

Carrello idraulico laterale

Carrello idraulico elettrico 12V H cm 30 - 165

Imballo in gabbia

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel.+39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028
P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596
Registro Imprese N. 00934960352- Cod. Identific. CEE IT 00934960352
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it