

FRIGORIFERO MORTUARIO 2 CORPI



Caratteristiche

Campo Temperatura	0 / +10 °C <i>disponibile anche a temperatura negativa -10 / -20 °C</i>
Capacità	2 corpi su 2 livelli
Dimensioni d'ingombro (L x P x H)	cm 94 x 238 x 184 (versione TN e BT) <i>Dimensioni esterne senza monoblocco: cm 94 x 238 x 147; Peso: 325 Kg</i>
Struttura ed Isolamento	Acciaio inox int. ed est.; spessore 70 mm
Porta	n.2 porte
Serratura con chiave	
Ruote	Ruote con freno
Illuminazione	
Dotazione interna	n.2 vasche in acciaio
Controllore	Termostato elettronico digitale
Allarmi	Acustico-visivi per deviazioni di temperature e guasti
Refrigerazione	Ventilata
Sbrinamento	Automatico con evaporazione dell'acqua di condensa

Dati Tecnici

Dettagli	<ul style="list-style-type: none">• Refrigerante: R452A o R290, CFC free• Tensione di alimentazione: 220V/1/50Hz• HP 3/4 E ;kW 0,5 (modello -20°C: HP 1,7 E; kW 1,35)• Potenza frigorifera: 1335 W (modello -20°C: 1184 W)• Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+32 °C; umidità 60%
Conformità Direttive	2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
Imballo	Cartone su pallet <i>Dim. cm.102x248x210; Kg.365</i> <ul style="list-style-type: none">• Possibilità di imballo in gabbia di legno: dim. cm.112x254x216; Kg.480
note	Disponibile anche nella versione a bassa temperatura (-10 / -20 °C)

Accessori

DMLP UNIT

- Modulo esterno con DMLP DIGITAL MONITOR: sistema di allarme e registrazione temperature con batteria a tampone
- Registratore di temperatura ed allarmi su SD Card estraibile, con memoria degli ultimi 5 anni e registrazione ogni minuto. La Sd è collegabile a qualsiasi Pc tramite card-reader e include il software (Capture) con cui è possibile scaricare, salvare e stampare tutti i dati sotto forma di grafico o tabella.
 - Batteria a tampone che garantisce allarmi e registrazione delle temperature anche in assenza di corrente. La batteria ha una durata di circa 12 ore in caso di black-out
 - Predisposizione per allarme remoto (contatto pulito) + porta RS485

DMLP PRINTER

Vasca supplementare in acciaio

Carrello idraulico H cm 32 - 165

Carrello idraulico elettrico 12V H cm 32 - 165

Frequenza 60 Hz

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy
Tel. +39 0522 976232- Fax +39 0522 976028info@fiocchetti.it - www.fiocchetti.it
P.I.00934960352

Registro A.E.E. IT8020000002833