

REFRIGERATEUR MORTUAIRE

2 CORPS

Cod. MOR0002

Caractéristiques générales



Clause de non-responsabilité : Les images sont à titre démonstratif. Les caractéristiques et les accessoires des produits peuvent être différents, selon type et modèle d'appareil

Gamme de température	-5°C / +5°C <i>Également disponible à température négative -10 / -20 °C</i>
Capacité	2 corps sur 2 niveaux
Dimensions externes (LxPxH)	cm 89x238,7x191,3 (version TN et BT) <i>Dimensions extérieures sans monobloc: cm 89 x 238,7 x 146,8</i> Poids: 325Kg
Structure et isolation	Acier inox Ext/int.; épaisseur 70 mm
Portes	n.2 portes
Serrure mécanique à clé	
Roues	Roues avec frein
Eclairage	
Aménagement intérieur	n.2 chassis en acier
Contrôleur	Thermostat électronique numérique
Alarmes	Acoustiques et visuels de température et pannes
Refrigeration	Ventilée
Dégivrage	Automatique, incluant la vaporisation automatique des condensats

Données électriques et opératives

Détails	• Réfrigérante: R290, libre de CFC • Tension: 220V/1/50Hz • HP 3/4 E ;kW 0,5 (modèle -20°C: HP 1,7 E; kW 1,35) • Puissance réfrigérante: 1335 w (modèle -20°C: 1184 W) • Température ambiante de travail: + 10/+ 32 °C; humidité 60%
Conformité aux directives	2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE et modifications et intégrations successives.
Emballage	Carton sur palette Dim. cm 102x248x210; Kg.365 Cage en bois sur palette (option): dim. cm.112x254x216; Kg.480
Notes	<i>Également disponible à température négative -10 / -20 °C</i>

DMLP UNIT

Module externe avec DMLP DIGITAL MONITOR : système d'enregistrement des alarmes et de la température avec batterie tampon

- Enregistreur de température et d'alarme sur carte SD amovible, avec mémoire des 5 dernières années et enregistrement toutes les minutes. La carte SD peut être connectée à n'importe quel PC via un lecteur de carte et inclut le logiciel (capture) permettant de télécharger, d'enregistrer et d'imprimer toutes les données sous forme de graphique ou de tableau.

- Batterie tampon garantissant les alarmes et l'enregistrement de la température même en cas de panne de courant. L'autonomie de la batterie est d'environ 12 heures en cas de panne de courant.

- Prédisposition pour alarme à distance (contact sec) + port RS485

DMLP PRINTER

Chassis aditionnel en acier inox

Chariot hydraulique H cm 32 - 165

Chariot électro-hydraulique 12V H cm 32 - 165

Fréquence 60 Hz

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel.+39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028
P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596
Registro Imprese N. 00934960352- Cod. Identific. CEE IT 00934960352
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it