



Disclaimer:
Le immagini hanno scopo
puramente dimostrativo.
Le caratteristiche e gli
accessori del prodotto
possono differire in base a
modello e applicazione.

Caratteristiche

Dimensioni d'ingombro (LxPxH)	cm 187x69x31/177
Ruote	2 ruote sterzanti e 2 a corsa libera Struttura in acciaio inox AISI 304 con un telaio di sollevamento a doppia forbice.
Struttura	Sistema di sollevamento idraulico azionato da pompa idraulica a pedale. Regolatore di flusso per evitare che il carico si abbassi troppo rapidamente, con conseguente rischio di lesioni per l'operatore.
Portata max	220 kg

Dati Tecnici

Dettagli	Piano di appoggio dotato di rulli per posizionare la barella (non inclusa) da estrarre o inserire nella camera mortuaria. Il carrello è dotato di fermi per la messa in sicurezza della barella, di un maniglione ergonomico e di respingenti anteriori anti-urto.
Note	Lo strumento offerto è conforme alle norme UNI EN ISO 12100/1 – 12100/2, UNI EN ISO 954-1, UNI EN ISO 349:2008 e successive modifiche e integrazioni.

Accessori

Coperchio in alluminio
Imballo in gabbia