

CARRO ELEVADOR OLEODINÁMICO A PEDAL

Cod. CRR010



Descargo de responsabilidad:
Las imágenes son sólo para fines de demostración.
Las características y accesorios del producto pueden diferir según el modelo y la aplicación.

Características generales

Dimensiones externas (AxPxA)	cm 187x69x31/177
Ruedas	2 ruedas viradas y 2 con libre recorrido El mecanismo de elevación oleodinámica está garantizado gracias a una bomba hidráulica accionada por medio de pedal.
Estructura	Hay un regulador de flujo para evitar, que una vez elevada la carga y se decida volver a bajarla, la misma no pueda descender demasiado rápido poniendo a riesgo el operador.
Carga máxima	220 kg

Datos funcionales

Detalles	El plano de apoyo está destinado a colocar la camilla (no incluida) para ser extraída o insertada en la cámara mortuoria. Está equipado con topes para asegurar la camilla, una manilla ergonómica y parachoques delanteros anticolidión.
Note	El equipo ofertado es conforme con los requerimientos de las normas: UNI EN ISO 12100/1 - 12100/2, UNI EN ISO 954-1, UNI EN ISO 349:2008 y siguientes modificaciones e integraciones.

Accesorios disponibles sobre pedido

Tapa para carro
Embalaje en jaula de madera