

CHARIOT ÉLEVATEUR HYDRAULIQUE AVEC ROULEAUX

Cod. CRR010



Clause de non-responsabilité : Les images sont à titre démonstratif. Les caractéristiques et les accessoires des produits peuvent être différents, selon type et modèle d'appareil

Caractéristiques

Dimensions (LxPxH)	cm 187x69x31/177
Roues	2 roues pivotantes et 2 roues à roulement libre Structure en acier inox AISI 304 avec un châssis élévateur à double ciseaux. Le mécanisme de levage hydraulique est assuré par une pompe hydraulique et est actionné à l'aide d'une pédale. Un régulateur de débit est présent pour éviter que, une fois la charge soulevée, si l'on décide de la redescendre, celle-ci ne risque de s'abaisser brusquement, mettant ainsi l'opérateur en danger.
Structure	
Charge maximal	220 kg

Données techniques

Détails	Surface de support équipée de rouleaux pour positionner la civière (pas inclus) à extraire ou à insérer dans la chambre mortuaire. Le chariot est équipé de butées pour sécuriser la civière, d'une poignée ergonomique et de pare-chocs anticollision à l'avant. L'équipement proposé est conforme aux exigences des normes : UNI EN ISO 12100/1 – 12100/2, UNI EN ISO 954-1, UNI EN ISO 349:2008 et modifications et intégrations ultérieures.
Remarques	

Accessoires

Couvercle en acier pour chariot hydraulique

Emballage: cage en bois