

CARRELLO IDRAULICO ELETTRICO A RULLI

Cod. CRR013



Disclaimer:
Le immagini hanno scopo
puramente dimostrativo.
Le caratteristiche e gli
accessori del prodotto
possono differire in base a
modello e applicazione.

Caratteristiche

Dimensioni d'ingombro (LxPxH)	cm 206x69x38,5/201,5
Ruote	2 ruote sterzanti e 2 a corsa libera Struttura in acciaio inox AISI 304 con un telaio di sollevamento a doppia forbice. Sistema di sollevamento elettrico ad azionamento manuale. Dotato di batteria a 24V, al piombo, con interruttore di sicurezza e carica batteria inclusi. Regolatore di flusso per evitare che il carico si abbassi troppo rapidamente, con conseguente rischio di lesioni per l'operatore.
Struttura	
Portata max	175 kg

Dati Tecnici

Dettagli	Piano di appoggio dotato di rulli per posizionare la barella (non inclusa) da estrarre o inserire nella camera mortuaria. Il Carrello è dotato di fermi per la messa in sicurezza della barella, di un maniglione ergonomico e di respingenti anteriori anti-urto.
Note	Lo strumento offerto è conforme alle norme UNI EN ISO 12100/1 – 12100/2 , UNI EN ISO 954-1, UNI EN ISO 349:2008 e successive modifiche e integrazioni.

Accessori

Coperchio in alluminio

Imballo in gabbia