



Clause de non-responsabilité : Les images sont à titre démonstratif. Les caractéristiques et les accessoires des produits peuvent être différents, selon type et modèle d'appareil

Caractéristiques

Dimensions (LxPxH)	cm 206x69x38,5/201,5
Roues	2 roues pivotantes et 2 roues à roulement libre Structure en acier inoxydable AISI 304 avec mécanisme de levage à double ciseau. Système de levage électrique avec commandes manuelles. Équipé d'une batterie au plomb 24 V, incluant un interrupteur de sécurité et un chargeur de batterie.
Structure	Un régulateur de débit est présent pour éviter que, une fois la charge soulevée, si l'on décide de la redescendre, celle-ci ne risque de s'abaisser brusquement, mettant ainsi l'opérateur en danger.
Charge maximale	175 kg

Données techniques

Détails	Surface de support équipée de rouleaux pour positionner la civière (pas inclus) à extraire ou à insérer dans la chambre mortuaire. Le chariot est équipé de butées pour sécuriser la civière, d'une poignée ergonomique et de pare-chocs anticollision à l'avant. L'équipement proposé est conforme aux exigences des normes suivantes : UNI EN ISO 12100/1 – 12100/2, UNI EN ISO 954-1, UNI EN ISO 349:2008, ainsi qu'à leurs amendements et compléments ultérieurs.
Remarques	

Accessoires

Couvercle en acier pour chariot hydraulique

Emballage: cage en bois