

# CAMARA MORTUORIA 4 CUERPOS - 2 PUERTAS

Cod. CAM020402

### Características generales



Descargo de responsabilidad:  
Las imágenes son sólo para fines de demostración.  
Las características y accesorios del producto pueden diferir según el modelo y la aplicación

<b>Rango de Temperatura</b>	+2 / +8 °C <i>Disponibile también a -10 / -20 °C</i>
<b>Capacidad</b>	4 cuerpos en niveles
<b>Dimensiones externas (AxPxA)</b>	cm 194x235x233 Dimensiones externas sin monobloque: cm 194x235x188
<b>Estructura y aislamiento</b>	Acero blanco recubierto interno / externo; aislamiento: espuma de poliuretano - espesor 80 mm <i>También disponible en versión de acero inoxidable interior y exterior.</i>
<b>Puerta</b>	N. 2 puertas (dim. cm 72x130)
<b>Cerradura con llave</b>	
<b>Luz al interior</b>	
<b>Equipamiento interno</b>	N. 4 camillas en acero inox
<b>Controlador</b>	Termostato electrónico digital
<b>Alarmas</b>	Acústico-visual para alarmas de temperatura y fallos
<b>Refrigeración</b>	Ventilación forzada profesional
<b>Descongelación</b>	Automática, adaptiva con evaporación del condensado

### Datos técnicos

<b>Detalles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gas refrigerante: R290, libre de CFC</li> <li>Fuente de alimentación estándar: 230V/1/50Hz</li> <li>Potencia absorbida: kW 0,395 (modelo -20 °C kW 0,81)</li> <li>Temperatura ambiente de uso: +10/+32 °C; humedad 60%</li> </ul>
<b>Conformidades - directivas</b>	2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE y sus modificaciones sucesivas
<b>Embalaje</b>	Cámara para instalar en obra, embalada en su celofán sobre paleta, El monobloque en su cartón resistente sobre paleta de madera
<b>Nota</b>	También disponible en la versión de baja temperatura (-10 / -20 °C)

#### FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Dirección y planta: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italia - Tel. +39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028  
NIF (IVA) 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596  
Registro de Empresas N. 00934960352 - Código de identificación CEE IT 00934960352  
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - PEC: fiocchetti@pec.it

### DMLP UNIT

Modulo externo con DMLP DIGITAL MONITOR:

- Es alimentado por una batería recargada automáticamente para funcionar en caso de corte de energía hasta 12 horas; Los contactos secos están disponibles en la tarjeta para tener las alarmas a distancia. El DMLP DIGITAL MONITOR está equipado de serie con una tarjeta SD para almacenar un mínimo de 5 años de funcionamiento.
- En la SD hay un software ejecutable para ser leído instantáneamente por una computadora y leer los datos almacenados en la tarjeta SD. Los datos disponibles son: temperaturas (muestreo cada minuto), registro de aperturas puertas, eventos críticos (alarmas y fallas), modificaciones de parámetros, modificación de límites de alarmas y fallas de energía a largo plazo.
- Contactos secos para conexión remota + puerto RS485

---

### DMLP PRINTER

---

**Alimentación 220V/1/60Hz**

---

**Una camilla adicional**

---

**Carro hidráulico de rodillos H cm 31 - 177**

---

**Carro hidráulico eléctrico de rodillos H cm 38,5 - 201,5**

---

**Embalaje en jaula**

---